

**АО «МТЛ»**

**Специализированное программное  
обеспечение (СПО-ЦОД) для Радиологической  
Информационной Системы «ИнтегрИС-МТ»**

**Руководство по установке**



## Оглавление

<b>Глава 1:</b>	<b>Описание .....</b>	<b>3</b>
<b>Глава 2:</b>	<b>Характеристики программного обеспечения .....</b>	<b>3</b>
<b>Глава 3:</b>	<b>Требования к установке и эксплуатации .....</b>	<b>4</b>
<b>Глава 4:</b>	<b>Инструкция по установке .....</b>	<b>4</b>
<b>Глава 5:</b>	<b>Начало работы .....</b>	<b>4</b>

## **Глава 1: Описание**

Специализированное программное обеспечение (СПО-ЦОД) для Радиологической Информационной Системы «ИнтегрИС-МТ» (далее - ПО) с высокой степенью доступности обеспечивает хранение, протоколирование и передачу медицинских данных.

Область применения – медицина, предназначено для работы в медицинских учреждениях широкого профиля.

## **Глава 2: Характеристики программного обеспечения**

ПО разделено на модули, выполняющие следующие функции:

- Модуль администрирования учетных записей пользователей – создание учетных записей пользователей;
- Модуль администрирования адресатов публикаций – настройка параметров публикации обследований;
- Модуль администрирования DICOM-шлюза – получение (сохранение) снимков/обследований по протоколу DICOM со сторонних серверов или АРМ, отправка сохраненных снимков на внешние узлы;
- Модуль запроса обследований с внешних узлов – обеспечение запроса данных у внешних DICOM-узлов по определенным поисковым параметрам.

### **Глава 3: Требования к установке и эксплуатации**

Системные требования:

- системный блок:
  - частота процессора, не ниже 1,8 ГГц;
  - оперативная память, не менее 4 Гб;
  - жесткий диск, не менее 120 Гб;
- монитор с диагональю не менее 17”;
- клавиатура;
- мышь;
- операционная система - Microsoft Windows 7 или более поздняя версия.

### **Глава 4: Инструкция по установке**

Установка и настройка ПО производится техническими специалистами АО «МТЛ».

### **Глава 5: Начало работы**

1. На рабочем столе выбрать ярлык СПО-ЦОД.
2. В поле «логин» ввести admin.
3. В поле «пароль» ввести 123.